


姿図

シリーズ



屋外用防水ボックス

型番

OTBK-TRH3



器具色：黒/銀



製品重量	入力電圧(V)	周波数 (Hz)	最大入力電力(mA)	消費電力(W)

*IP 67
 *温度：-20℃～+50℃
 *湿度：85%

△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨型専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、温泉、浴室、プールなど、湿度の高い場所や蒸気にさらされる場所では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 周囲気温度が-10℃～35℃を超える場所では使用しないで下さい。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないで下さい。
- めっき工場など腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所では使用しないで下さい。
- 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、雪・氷の除去を行なう必要があります。
- 器具の上にゴミ、虫の死骸、枯葉などが溜まる恐れがある場所では使用しないで下さい。この環境下で使用する場合は、除去を行なう必要があります。
- 取り付けの際は取り付け面の凸凹を調べて平滑な所に取り付けてください。
- 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所では使用しないで下さい。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないで下さい。
- ゴルフ場や野球場など、ボールが前面ガラスに当たる可能性がある場所では使用しないで下さい。器具の破損の原因となりますので、ボールが当たらない場所で使用してください。
- 車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。器具破損や浸水による器具短寿命、感電、器具故障の原因になります。
- 適合電源以外は使用しないで下さい。発熱・火災の原因となります。器具の送り容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、指定された照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確実に接続してください。
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけたり、物で覆ったりしないでください。火災や器具過熱、破損の原因となります。
- LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。照射方向を調整する場合には直接手で器具に触れないで下さい。
- 枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の生長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下や火災の原因になります。

使用上のご注意

- くぼ地などの水のたまる場所や冠水の恐れのある場所に使用しないでください。口出し線と電源線の結線は自己融着テープなどで防水絶縁性を確保してください。
- 設置場所は必ず排水処理を施してください。

	部品名	材質・仕様	数量	備考
○				
○				
○				
○				
○				
○				
○				
①	本体	プラスチック		